S ビデオ AV ケーブル

取扱説明書

Xbox 360™ S ビデオ AV ケーブル

Xbox 360 S ビデオ AV ケーブル (以下、本製品) をお買い上げいただきありがとうございます。はじめに、この取扱説明書と Xbox 360 本体の取扱説明書をよくお読みください。とくに Xbox 360 本体の取扱説明書にある「安全のために」のページは必ずご覧ください。小さいお子様がご使用になる場合は、保護者の方がこの取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

本製品は Xbox 360 専用です。

本製品は、Xbox 360 本体を S ビデオ端子付きテレビに接続する際に使用します。標準のコンポジット ビデオ出力も可能なため、従来のコンポジット ビデオ端子を備えたテレビにも接続できます。音声は従来のアナログ ステレオ音声出力に標準対応しています。さらに、市販の光デジタル ケーブルをお使いになれば、光デジタル音声出力が可能になり、5.1ch など高品質なオーディオをお楽しみいただけます。

内容物

- ●Xbox 360 S ビデオ AV ケーブル (長さ 2.4m、1 本) ——— 1
- ●取扱説明書 (本書) ——— 1

各部の名称

S ビデオ端子に接続する

1. Xbox 360 本体の電源を切る。
2. 本製品の AV コネクターを、Xbox 360 本体の AV 端子に接続する。
3. 本製品の S ビデオ コネクター (S ビデオ) を、テレビの S ビデオ端子に接続する。
   ※ 黄コネクター (コンポジット ビデオ) は使用しません。
4. 本製品の白コネクター (左音声) と赤コネクター (右音声) を 、テレビのオーディオ入力端子に接続する。

コンポジット ビデオ端子に接続する

1. Xbox 360 本体の電源を切る。
2. 本製品の AV コネクターを、Xbox 360 本体の AV 端子に接続する。
3. 本製品の黄コネクター (コンポジット ビデオ) を、テレビのコンポジット ビデオ端子に接続する。
   ※ S ビデオ コネクター (S ビデオ) は使用しません。
4. 本製品の白コネクター (左音声) と赤コネクター (右音声) を 、テレビのオーディオ入力端子に接続する。

光デジタル音声出力を利用する

1. 「S ビデオ端子に接続する」または「コンポジット ビデオ端子に接続する」の手順に従って、本製品をテレビに接続する。
2. 市販の光デジタル ケーブルを別途購入し、片方をアンプまたはテレビの光デジタル音声入力端子に接続し、もう片方を本製品の光デジタル音声出力端子に接続する。
3. Xbox 360 本体の電源を入れ、[システム]-[本体の設定]-[音声]-[デジタル出力] の順に選択する。ご使用のオーディオ システムに対応した設定を選択する。

困ったときは

次のような場合は故障ではないことがありますので、以下の項目を参考にもう一度チェックしてみてください。

音が出ない

[チェック]　ビデオとオーディオのコネクターが、テレビの背面にある同一の入力グループに接続されていますか ?
⇒ ビデオとオーディオのコネクターを、正しく接続する。

[チェック] オーディオ システムの電源が入っていますか ?
⇒ オーディオ システムの電源を入れる。

[チェック] Xbox ダッシュボードで音声出力が正しく設定されていますか ?
⇒ Xbox ダッシュボードの [音声] を正しく設定する。

画像が映らない

[チェック] テレビの電源は入っていますか ?
⇒ テレビ の電源を入れる。

[チェック]　オーディオとビデオのコネクターが、テレビ背面にある同一の入力グループに接続されていますか ?
⇒ オーディオとビデオのコネクターを正しく接続する。

[チェック] テレビの入力設定と本製品を接続した入力グループは同一ですか ?
⇒ 接続した入力グループを表示できるようにテレビを設定する。

警告

映像が映らないなど、不具合が生じた場合でも、Xbox 本体、AC アダプター、アクセサリーなどを分解、補修、改造することは絶対にしないでください。感電や火災による死亡や大けがの原因となります。

お問い合わせ先

マイクロソフト株式会社

Xbox® カスタマー サポート
0120-220-340
お使いの電話によってはご利用できない場合があります。
詳しくは次の URL をご覧ください。http://www.xbox.com/jp/support/
受付時間　10:00～18:00 (日祝祭日を除く)